PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Apparition (Ghosting) Motifs d'image apparaissent dans les solides. L'encre est réouverte par le rouleau-toucheur par l'image sur le devant d'un solide et l'encre ne peut-être remplacée ou redistribuée avant l'impression de solide.	1. Mauvaise distribution de l'encre.	1. S'assurer d'un bon débit d'encre. Ajouter l'alkyde pour améliorer le débit.
	2. L'encre est surpigmentée (trop forte).	2. Éviter de rouler des couleurs trop fortes pour produire des teintes. Fabriquer de l'encre plus faible et en utiliser plus.
	3. Mauvais ajustements de rouleaux ou rouleaux médiocres.	3. Vérifier les ajustements des rouleaux et corriger si nécessaire.
	4. Encre trop transparente.	4. Si possible, utiliser des encres opaques plutôt que des encres transparentes.
	5. Mauvaise disposition des solides.	5. Si possible, préparer une disposition avec des solides bien distribués.
Apparition lustrée (Gloss Ghosting) Les images d'un côté de la feuille apparaissent sans brillance sur l'autre côté de la feuille.	1. Mauvais matériel et utilisation d'encres brillantes à séchage rapide. Les gaz émis durant l'oxydation sont retenus dans le revêtement de l'autre côté du matériel et accélèrent le séchage dans ces parties restreintes, causant une perte de brillance et un effet d'apparition.	1. Changer de matériel ou surimprimer avec un bon vernis de surimpression pour éviter de reprendre le travail.